YAMAHA PORTRIONE P5R-18



取扱説明書

このたびは、ヤマハ・ボータトーンPSR-18をお買い求 めいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書の見方

主度は、こしまつステラブを務んで洗んでいたたけるような構成。 なっています。従って、基本的には前のページから順にご覧くださ い。すた、他のような魅力をされるのもアイーアです。

全てをご理解いただいた後は・

"もくじ"のページを開き、目的に合った所をさがす。

ボタン等のはたらきかわからなくなった時

"各側の名称とはたらき"を関いて調べる。 さらに詳しく知りたい時は、そこに記載してある参加ページを見る。

	THIN)
	もくじ
11111	
	1. ご使用の前に 1. ご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2 各部の名称とはたらで
	1.操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	3 鳴らしてみよう
	1. デモンストレーション曲を聴く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アハ・ボータトーンPSR-18をお買い求	・ 練習曲(集い間)
、誠にありがとうございます。	7.演奏に効果を加える
明書の見方	・終週間(ラブ・ミー・テンダー)3)
テラブを務んで読んでいただけるような構成 で、基本的には前のページから順にご覧くださ は見方をされるのもアイーアです。 【例注例は	4 資料 1.他の機器と接続するにはで・・・・・・32 2.オプション(別売局)のご紹介・・・・・32 3.おかしいな?と思ったら・・・・・33 4.性様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
聞き、目的に合った所をさがす。	5.免疫效一颗表

ご使用の前に

1. 运注篇

こんな所には置かないでください。



- ・窓際などの直射日光の当たる場所や、暖房器具のそば など極端に暑い場所
- ・日中の車内
- ・温度の特に低い場所
- ・湿気やホコリの多い場所
- ・振動の多い場所

こんな所では使わないでください。



・ラジオやテレビのすぐ近くで使用されますと、ラジオ やテレビ側で雑音が発生することがあります。充分に 離してお使いください。

乱暴に扱わないでください。



・落としたり、物をぶつけたり、上に座ったりしないでください。傷がついたり、故障の原因となることがあります。

使わない時は…



- ・必ず電源切替スイッチを切ってください。
- ・電源アダプターを使用した場合は、家庭用コンセント から抜いてください。
- ・長い間使わない時は、乾電池を取り出してください。

美しく保つために…



- ・汚れは、柔らかい布でカラ拭きしてください。
- ・汚れがひどい時は、少し水で湿らせた布で拭いてくだ さい。
- ・アルコールやシンナー類は、絶対に使わないでください。
- ・ビニール製品を上に置かないでください。貼り付いて しまうことがあります。

保管してください。



・この取扱説明書をお読みになった後は、保証書と共に 大切に保管してください。

音楽を楽しむエチケット




これは電子侵模工業会 「音のエチケット」キャンペーンの シンボルマークです。


楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。 特に、夜間は小さな音でもよく通り、思わぬところに迷惑を かけてしまうことがありがちです。適当な音量を心がけ、窓 を閉めたりヘッドホンを使うなど、お互いに心を配り快適な 生活環境を守りまじょう。

2.譜面立ての立て方

付属の譜面立ては、PSR-18の背中の部分にある2つの穴にその 両端を差し込んでお使いください。



はずす時は、矢印のように回転させながらはずします。




3. 電源のしたく

PSR-18は、家庭用コンセントでも乾電池でも使えます。お使いになる前に、どちらかを選んで準備してください。

家庭用コンセントから電源をとる場合

付属の電源アダプターPA-3を使用します。図のように接続してください。

①背面パネルにある電源アダプター接続用端子〈DC 9-12V IN〉 へ差し込む。



②家庭用(AC100V) コンセントに差し込む。


※他の電源アダプターをご使用になる場合は、必ずPSR-18の裏側に記載されているものにしてください。

乾電池を使う場合


①PSR-18を裏返し、電池ブタを外します。



②市販の乾電池(単1乾電池)を6本入れます。向きを間違えないように入れてください。



③電池ブタを閉めます。



*電池が少なくなりますと、音が歪んだり、誤動作するようになります。このような時は、6本共新しいものと交換してください。

お買い求めの際、乾電池は単〕乾電池6本とご指定ください。

2 各部の名称とはたらき

1.操作パネル

フマークのところにくわしく説明してあります。

●電源(切/入/シングルフィンガー/フィンガード) 切替スイッチ (⇒6~27ページ)

切

この位置にすると電源が切れます。使い終ったら、必ずこの位 置に戻してください。

入

この位置にすると電源が入ります。自動伴奏させないで演奏する時にはこの位置にします。

シングルフィンガー

この位置にすると電源が入ります。●の(シングルフィンガー 用鍵盤)を指1本~3本で押さえて自動伴奏させる時には、この 位置にします。伴奏は、ベース、コード、リズムから成り立ち ます。もちろん、自動伴奏に合わせて演奏できます。

フィンガード

この位置にすると電源が入ります。 ●の(フィンガード用鍵盤) を普通のコードの押さえ方で押さえて自動伴奏させる時には、この位置にします。伴奏はシングルフィンガーと同じで、ベース、コード、リズムから成り立ちます。もちろん、自動伴奏に合わせて演奏できます。

②マスターボリューム(⇒6ページ)

全体の音量を調節するためのツマミです。

❸エフェクトボリューム(→22ページ)

エフェクト(リバーブまたはエコー)のかかり具合いを調節する ためのツマミです。「切」の位置でエフェクトはかからなくなり ます。

Φリバーブボタン(⇒22ページ)

このボタンを押すと、リバーブが加わり音の響きが豊かになります。❸の(エフェクトボリューム)で効果のかかり具合いを調節でき、「切」の位置にすると効果はかからなくなります。

⑤エコーボタン(⇒22ページ)


このボタンを押すと、エコーが加わり左右のスピーカーの間を音がゆれ動く効果がかかります。③の(エフェクトボリューム)で効果のかかり具合いを調節でき、「切」の位置にすると効果はかからなくなります。

⑥テンポ (▼、▲) ボタン (□ 9ページ)

リズム(曲)の速さを調節するためのボタンです。

②リズム/ソングの選択・スタートボタン(⇒8、20ページ)

22種類のリズムパターンの中からリズムを選択したり、15種類のプリセットソングの中から曲を選択する時に使うボタンです。



- プリセットソングは選択後にすぐ鳴り出しますが、リズムは● の(電源) 切替スイッチの位置によって、すぐに鳴り出す場合 と、演奏を始めないと鳴り出さない場合があります。
- ●ストップボタン (> 6、8、10、21、24、28ベージ)
 デモンストレーション曲、プリセットソング、リズムを停止させる時に押します。
- ●アドリブボタン (⇒22ページ)このボタンを押すと、自動的にリズムに合わせてアドリブメロディーが加わります。押し続けると連続して加わります。
- ●ハーモニーボタン (△22ページ) このボタンを押すと、演奏音にハーモニーが加わり厚みのある 音になります。そしてもう一度押すと、効果が解除されて元の 状態に戻ります。
- ●デモンストレーション・メロディー有/無ボタン() 6、9ページ) デモンストレーション曲を聴きたい時は、このボタンを押すことによりスタートさせることができます。もう一度押すと止まります。

また、プリセットソングを鳴らしている時には、メロディー無 しとメロディー有りの状態を切り替えるためのボタンになりま す。 ゆボイスの選択(1~0、入力)ボタン(⇒1ページ)

100種類の音色の中から、自分で弾く演奏音の音色を指定するためのボタンです。

●ボイスバンク表(⇒7ページ)

100種類の音色名が表示されています。これらの中から、自分で弾く演奏音の音色を自由に選択できます。

●リズムパターンの選択表示(⇒20ページ)

22種類のリズム名が各白鍵の上に表示されています。リズムを 鳴らす時は、♥の(リズム/ソングの選択・スタート)ボタンを 押しながら、鳴らしたいリズムの白鍵を押します。

●プリセットソングの選択表示() 8ページ)

I5種類の曲名が各黒鍵の上に表示されています。プリセットソングを鳴らす時は、♥の(リズム/ソングの選択・スタート)ボタンを押しながら、鳴らしたい曲の黒鍵を押します。

●シングルフィンガー用鍵盤()23ページ)

シングルフィンガーの状態にした時は、これらの鍵盤を使って、 シングルフィンガーコードを押さえます。

●フィンガード用鍵盤(⇒27ページ)

フィンガードの状態にした時は、これらの鍵盤を使って、フィンガードコードを押さえます。

20厘端3



®ヘッドホン/AUX出力端子(⇒32ページ)

PSR-18の音を出力する端子です。ヘッドホンを接続して夜間練習したり、キーボードアンプやステレオと接続して、より大きな音で鳴らすことができます。

この端子にプラグを差し込むと、PSR-18のスピーカーからは音が出なくなります。


®電源アダプター接続用端子(⇒2ページ)

付属の電源アダプターPA-3 を接続するための端子です。 PA-3 を接続すると、家庭用の電源コンセントから電源をとって使用できるようになります。

3 鳴らしてみよう

1. デモンストレーション曲を聴く

PSR-18にはお手本としてデモンストレーションの曲が入っており、いつでも自由に聴くことができます。



電源を入れる




電源(切/入/シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチを"切"以外の位置にします。すると電源が入ります。

コ スタート




デモンストレーションボタンを押して、曲をスタートさせます。

つ 音量の調節



マスターボリュームで、適度な音量になるように調節します。

/ 停止




曲は繰り返し再生されます。停止させる時は、ストップボタンまたはデモンストレーションボタンを押してください。

2. 好きな音色で弾く

PSR-18には100種類の音色があり、次のように大きく4つに分類できます。 いろいろな音色に切り替えて弾いてみましょう。

- ・シングルボイス40種類(音色番号00~39) 全ての鍵盤の範囲で演奏できます。単音色で鳴ります。
- ・アンサンブルボイス10種類(音色番号40~49)
 全ての鍵盤の範囲で演奏できます。単音色で鳴りますが、シングルボイスよりも厚みのある音色です。
- デュアルボイス30種類(音色番号50~79)
 全ての鍵盤の範囲で演奏できます。2種類の音色が重なって鳴ります。
- ・スプリットボイス20種類(音色番号80~99) 低音側と高音側を別々の音色で演奏できます。それぞれ単音色 で鳴ります。詳しくは、18ページの"低音側と高音側を両方弾く" をご覧ください。



電源を入れる

ボイスバンク表の中から、演奏に使う音色を見つけます。

位置にします。すると電源が入ります。

音色で演奏できるようになります。

次に?を押し、最後に入力ボタンを押します。 ※音色は、入力ボタンを押した時点で切り替わります。

電源(切/入/シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチを"入"の

ボイスの選択ボタンで、演奏に使う音色を指定します。 | ~ 0 ボタンを使って 2 桁の番号を指定し、次に入力ボタンを押します。すると、指定した

※たとえば、音色番号D2のトロンボーンを指定する場合には、 D を押し、

※電源を入れた状態では、音色番号00のトランペットの音色になっていま

音色番号の確認

/ 音量調節



マスターボリュームで音量調節します。


5

好きな曲を弾いてみましょう。


- ※いろいろな音色に切り替えて弾いてみましょう。
- **最大同時発音数は8音ですが、自動伴奏の機能を使ったり、アンサンブルボイスまたはデュアルボイスの音色を選ぶと、同時発音数は少なくなります。(34ページ参照)
- **スプリットボイスの音色(音色番号80~99)を選ぶと、低音側と高音側を別々の音色で演奏できます。詳しくは、18ページの "低音側と高音側を両方弾く"をご覧ください。

3. プリセットソングを聴く

PSR-18にはお手本として、プリセットソングと呼ばれる15種類の曲が入っており、いつでも自由に聴くことができます。




電源を入れる



電源(切/入/シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチを"切"以外の位置にします。すると電源が入ります。

つ 曲の確認



◀ プリセットソングの選択

プリセットソングの選択表示の中から、聴きたい曲を見つけます。

コ スタート

リズム/ ソングの選択 スタート

+ 弹

+ 弾きたい曲の黒鍵

リズム/ソングの選択・スタートボタンを押しながら、聴きたい曲の黒鍵を同時に押します。すると 2 小節のカウントの後、曲がスタートします。

/ 停止


ストップ

曲は繰り返し再生されます。停止させる時は、ストップボタンを押してください。

**プリセットソングの中にヴィーナスという曲がありますが、この曲はデモンストレーションの曲でもあります。 **テンポを調節することもできます。調節の方法は、9ページをご覧ください。

4. プリセットソングのメロディーを弾く

プリセットソングのI5種類の曲は、再生中にメロディー音を消すことができます。そのうえで、自分でメロディーを弾くことができます。好きな音色を選んで楽しく演奏してみましょう。



■ 電源を入れる



電源(切/入/シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチを"切"以外の位置にします。すると電源が入ります。


→ 曲の確認とスタート



+ 聴きたい曲の黒鍵

プリセットソングの選択表示の中から、メロディー演奏したい曲を見つけ、次にリズム/ソングの選択・スタートボタンを押しながら、弾きたい曲の黒鍵を同時に押します。すると2小節のカウントの後、曲がスタートします。

→ テンポの調節



自動演奏の速さをテンポ調節ボタンで調節します。メロディー演奏しやすい速さに調節してください。

▼ボタンを1回押すごとに速さが1段階遅くなり、▲ボタンを1回押すごとに1段階速くなります。(全体で16段階の範囲で調節できます。)

※曲によって初期テンポが異なります。

※▼ボタンと▲ボタンを同時に押すと、.=120の速さになります。

✓ メロディー音を消す



デモンストレーション・メロディー有/無ボタンを押します。すると、メロディー音だけが消えます。

※もう一度押すと、メロディー有りの状態に戻ります。

※メロディー有りの状態の時に弾いても鳴りません。

5 音色の指定 - 2 3 4 紫イスの神管 7 8 8 0 2 27 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	音色番号00~99の中で演奏に使う音色を指定します。
6 ^{演奏}	メロディーを弾いてみましょう。
7 停止 ストップ・	曲は繰り返し再生されます。停止させる時は、ストップボタンを押してください。

■プリセットソング (メロディー譜)

もろびとこぞりて



フレールジャック



スワニー河



朝日のあたる家



茶色の小瓶



きよしこの夜



ジングルベル



アベマリア



ローレライ



草競馬



聖者の行進



ブラームスの子守歌



イエスタデイ 作曲: ジョンレノン&ポールマッカートニー



Words and Music by John Lennon and Paul McCartney Copyright © 1965 NORTHERN SONGS LIMITED All Rights Controlled and Administered by EMI BLACKWOOD MUSIC INC. under license from ATV MUSIC (MACLEN) All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

ヘイジュード 作曲: ジョンレノン&ポールマッカートニー



Words and Music by John Lennon and Paul McCartney Copyright © 1968 NORTHERN SONGS LIMITED All Rights Controlled and Administered by EMI BLACKWOOD MUSIC INC. under license from ATV MUSIC (MACLEN) All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

ヴィーナス 作詞・作曲: エドマーシャル




Words and Music by Ed Marshall

© 1959 Renewed 1987 EMI APRIL MUSIC INC.. KIRSHNER SONGS and ATV MUSIC (Welbeck)
All Rights Controlled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC. under license from ATV MUSIC (Welbeck)
All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

5. 低音側と高音側を両方弾く

スプリットボイスと呼ばれる80~99の音色を選ぶことにより、低音側と高音側に分けて、別々の音色で演奏できます。主に低音側では伴奏を、高音側ではメロディーパートを演奏します。



電源を入れる



電源(切/ Λ /シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチを" Λ "の位置にします。すると電源が入ります。

9 音色の指定



ボイスバンク表の80~99の中から、演奏に使う音色を見つけます。 そしてボイスの選択ボタンで、演奏に使う音色を指定します。1~0ボタンを使って2桁の番号を指定し、次に入力ボタンを押してください。すると、あらかじめ決められたその音色の組み合わせで演奏できるようになります。

*たとえば89を選ぶと、低音側を電気ピアノの音で、高音側をサックスの音で演奏できます。

3 演奏



好きな曲を弾いてみましょう。上図に表わしたように低音側、高音側を分けてそれぞれ演奏できます。

*音色の99を選んだ時は、高い方から8個の鍵盤がパーカッション用の鍵盤になります。

- ※いろいろな音色に切り替えて弾いてみましょう。
- **電源切替スイッチが"シングルフィンガー"の時は、シングルフィンガー用鍵盤の範囲では自動伴奏のコード指定、それ以外の範囲では高音側の音色で演奏できます。
- ※電源切替スイッチが"フィンガード"の時は、フィンガード用鍵盤の範囲では自動伴奏のコード指定、それ以外の範囲では高音側の 音色で演奏できます。

■練習曲

スプリットボイスで演奏する場合は「青い影」のイントロのように、低音側と高音側がはっきりと分かれている曲が楽しいでしょう。 左手(低音側)でベースパート、右手(高音側)でメロディーパート を弾いてみましょう。

青い影 (A WHITER SHADE OF PALE) 作曲: K. Reid & G. Brooker

セッティング

リズム:ロックンロール テンポ:ゆっくりと

音 色:93 ギター/サックスなど




TRO-'C, Copyright 1967 by WESTMINSTER MUSIC LTD., London, England. Rights for Japan controlled by TRO Essex Japan Ltd., Tokyo Authorized for sale in Japan only.

日本音楽著作権協会(出)許諾第 **9070706-001**号


※セッティングで示したようにロックンロールなどのリズムを鳴らすと、さらに楽しくなります。リズムの設定方法は次ページをご覧ください。

6. リズムに合わせて弾く

PSR-18には22種類のリズムがあります。いろいろなリズムに切り替えて、それに合わせて弾いてみましょう。



電源を入れる



電源(切/入/シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチを"入"のの位置にします。すると電源が入ります。

■ リズムの確認

ポップ ∬ マ**-**チ

◀ リズムパターンの選択

リズムパターンの選択表示の中から、弾きたい曲に合うリズムを見つけます。


つ スタート

リズム/ ソングの選択 スタート

+ 鳴らしたいリズムの白鍵

リズム/ソングの選択・スタートボタンを押しながら、鳴らしたいリズム の白鍵を同時に押します。するとすぐにリズムの音が鳴り出します。

/ テンポの調節



リズムの速さをテンポ調節ボタンで調節します。演奏しやすい速さに調節 してください。

▼ボタンを1回押すごとに速さが1段階遅くなり、▲ボタンを1回押すごとに1段階速くなります。(全体で16段階の範囲で調節できます。)

※電源を入れた状態では、、=120の速さになっています。

※▼ボタンと▲ボタンを同時に押すと、」=120の速さになります。


5 音色の指定 - 2 3 4 5 1 2 0 8 8 9 0 入力 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	音色番号00〜99の中で、演奏に使う音色を指定します。
6 ^{演奏}	弾いてみましょう。
7 停止 	リズムは止めるまで繰り返し鳴ります。停止させる時は、ストップボタンを押してください。 .

※いろいろなりズムに切り替えて弾いてみましょう。 ※連奏内、別のリブルに切り替えて弾いてみましょう。

※演奏中、別のリズムに切り替えることもできます。なお、リズムを切り替えても、切り替え前のテンポが維持されます。

7. 演奏に効果を加える

デジタル・サウンド・プロセッシングとコンピュータ・エイデッド・ミュージックという2つの優れた機能があります。これらは、特殊な効果を加えて演奏を引き立てる役目をするものです。




●エフェクト

エフェクトにはリバーブとエコーの2つがあり、どちらかを選んで効果をかけることができます。

リバーブ:音の響きが豊かになる効果がかかります。

エコー: 左右のスピーカーの間を音がゆれ動く効果がかかります。



どちらかのボタンを押し、エフェクトボリュームで効果 のかかり具合いを調節します。

効果をかけない時は、エフェクトボリュームを「切」の位置にしてください。

- ※エフェクトは、演奏音全てに効果がかかります。
- ※エフェクトボリュームを「切」の位置にしない限り、常に効果がかかっています。
- ※電源を入れた時は、リバーブが選ばれます。

●ハーモニー

ハーモニーは演奏中のメロディー音に厚みを与える効果です。 サビなどのかんじんな所でオンにすると、メリハリが付いて効 果的です。




ハーモニーボタンを押すと、ハーモニー効果がかかります。効果を解除する時には、もう一度押してください。

- ※ハーモニーの効果は、自分で弾くメロディーの音にだけかかり、コード音、ベース音、リズム音、パーカッション音にはかかりません。
- **スプリットボイスを選んだ時の低音側の音には、ハーモニーはかかりません。
- ※音色を切り替えても、切り替え前の状態を維持します。
- *ハーモニーの効果は、デモンストレーション、プリセットソングの再生中以外の演奏音に、いつでもかけることができます。(プリセットソングの再生中でも、メロディー無しの状態なら、演奏音にかけることができます。

●アドリブ

アドリブは演奏を引き立てるメロディー音を鳴らす機能です。 5種類程度のパターンがあり、パターンは演奏やボタンの押し 方によって決まります。アドリブ音は、メロディーを弾いてい ない時でも鳴らすことができます。




B. リズム、ベース、コードに合わせて弾く

電源(切/入/シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチを見てもわかるように、PSR-18には、シングルフィンガーとフィンガードという便利な機能が付いています。これらの機能を使えば、自分一人で4つのパートを演奏することができます。「4つのパートを自分一人で弾く。」なんて聞くと、なんだか難しそうだ


なと思われるかもしれませんが、実はとても簡単です。左手(低音側) でコードを押さえるだけで、リズムに合わせてベース音とコード 音が自動的に鳴ります。ですから、あとは右手でメロディーを弾 けば、4つのパートを演奏できてしまうわけです。

シングルフィンガーコードで楽々演奏

シングルフィンガー機能を使うと、通常のコードの押さえ方をしなくても大丈夫です。コードの押さえ方を良く知らないという人や、なれていない人でもこの機能を使えば簡単に演奏できます。たとえばメジャーコードなら指し本で、その他のコードでも2.3 鍵押さえるだけでOKです。



電源を入れる



電源(切/入/シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチを"シングルフィンガー"の位置にします。すると、電源が入り、シングルフィンガーコードで演奏できるようになります。

→ リズムの確認と指定



+ 鳴らしたいリズムの白鍵

リズムパターンの選択表示の中で、弾きたい曲に合うリズムを見つけ、リズムを指定します。すると演奏待機状態になります。

※演奏待機状態とは、低音側を弾けばリズム、ベース、コード音が鳴り始める状態をいいます。

3 音色の確認と指定 1 2 3 4 音マスの概念 7 8 9 0 入力 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	音色番号00〜99の中で、高音側の演奏に使う音色を指定します。 ※リズム、ベース、コードの音色は選択したリズムにより自動的に決まり ます。
4 ^{演奏}	好きな曲を弾いてみましょう。リズム、ベース、コード音は、シングルフィンガー用鍵盤を弾いた時点から鳴り出します。
5 停止 ストップ・	伴奏音を止める時は、ストップボタンを押します。

★鍵盤の押し方

メジャーコードの場合 根音の鍵盤を押します。たどえばコード〇の場合なら、



どちらかのCの鍵盤を押します。

マイナーコードの場合

根音の鍵盤と、それよりも左側の黒鍵(どれでもよい)を同時に押 します。たとえばコードCmの場合なら、



セブンスコードの場合

根音の鍵盤と、それよりも左側の白鍵(どれでもよい)を同時に押 します。たとえばコード〇7の場合なら、



のように押します。

マイナーセブンスコードの場合

根音の鍵盤と、それよりも左側の白鍵(どれでもよい)と黒鍵(どれ でもよい)を同時に押します。たとえばコードCm7の場合なら、



のように押します。

- ※コードを変える時、指を鍵盤から離さないで動かすと、コード が思いどおりに変わらないことがあります。鍵盤から指を一旦 離した上で、次の鍵盤を押すようにしてください。
- ※低音側の鍵盤から指を離しても、そのコードの伴奏が続きます。 つまり低音側の鍵盤は、コードを変える時だけ押せば口Kです。
- ※上記のコード以外は、次のように置き換えて押してください。
 - ・MaJ7(メジャーセブンス)
 - ・aug(オーギュメント)
 - ・dim(ディミニッシュ)
 - 6th(シックス)
 - ・Sus4(サスフォー)
- → メジャーコード
- ・m7-5(マイナーセブンスフラットファイブ)→ マイナーセブンスコード
- ・m6(マイナーシックス)→ マイナーコード
- ・7sus4(セブンスサスフォー)
- ・7-5(セブンスフラットファイブ)

→ セブンスコード

メジャーコード そのコード名の鍵盤を押します。

<u> </u>	
C [‡] /D [‡]	
D	
D'/E'	
F/G	
G	
G'/A'	
A	
A*/B*	
В	

シングルフィンガーコード一覧表 検出できるシングルフィンガーコードの一覧表です。 これら以外は、前ページで示したように置き換えて押してください。 ※押さえ方が 2 種類あるコードの場合は、片方の押さえ方の方にカッコマークが付いています。

マイナーコード

そのコード名の鍵盤と、	左の黒鍵を同時に押します。
trasti sota (CM) attraspetta i	
©,w\D,w	
D'm/E'm	
Em	
FM	
F³m/G`m	
Gm	
G*m/A*m	
Am	
A'm/B'm	
Вт	

セブンスコード そのコード名の鍵盤と、左の白鍵を同時に押します。

C 07 1 1 1 1 1 0 7 1 1 1	並に、立め口域で同時に押しより。
C7	
O*7/D*7	
D*7/E*7	
Fì	
F ¹ 7/G ¹ 7	
G7	
G*7/A ^b 7	
A7	
A*7/B*7	
Вт	


マイナーセブンスコード

そのコード名の鍵盤と、左の黒鍵と白鍵を同時に押します。

そのコード名の鍵盤と	と、左の黒鍵と白鍵を同時に押します。
Cmy	
C*mr/D*mr	
Dm	
O'm/E'm	
Em7	
Em ₇	
F m7/G m7	
Gmz	
G [*] m7/A [*] m7	
Am ₇	
A [#] mv/B [*] mv	
Bm/	

フィンガードコードで演奏

一般的なコードの押さえ方を知っている方は、むしろこの機能を 使う方が簡単かも知れません。また、この機能を使った場合は、 シングルフィンガーの機能を使った場合に比べて、より多くのコ ードを使い分けることができるため、演奏しようとする曲が持つ 本来の微妙な雰囲気を表現しやすくなります。



電源を入れる



電源(切/入/シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチを"フィンガード"の位置にします。すると、電源が入り、フィンガードコードで演奏できるようになります。


っ リズムの確認と指定



+ 鳴らしたいリズムの白鍵

リズムパターンの選択表示の中で、弾きたい曲に合うリズムを見つげ、リズムを指定します。すると演奏待機状態になります。

音色の確認と指定



音色番号00~99の中で、高音側の演奏に使う音色を指定します。 ※リズム、ベース、コードの音色は、選択したリズムにより自動的に決まります。

※演奏待機状態とは、低音側を弾けばリズム、ベース、コード音が鳴り始める状態をいいます。

4 ^{演奏}	好きな曲を弾いてみましょう。リズム音は低音側を1音でも弾けば鳴り出し、ベースとコード音はコードを押さえた時点から鳴り出します。
5 ^{停止}	伴奏音を止める時は、ストップボタンを押します。

- ※低音側の鍵盤から指を離しても、そのコードの伴奏が続きます。 つまり低音側の鍵盤は、コードを変える時だけ押せばOKです。
- ※コードを変える時、鍵盤から指を離さないで動かすと、コードが思いどおりに変わらないことがあります。鍵盤から指を一旦離した上で、次の鍵盤を押すようにしてください。
- ※フィンガードの場合は、次の7種類のコードを検出できます。 その他のコードは、これらのコードに置き換えて押してくださ (29、30ページの"フィンガードコードー覧表"を参照)
 - メジャーコード
 - ・マイナーコード
 - ・セブンスコード
 - ・マイナーセブンスコード
 - ・メジャーセブンスコード
 - ・オーギュメントコード
 - ・ディミニッシュコード
- *7種類のコード以外や押鍵ミスの場合は、正しい和音で鳴らなくなります。

フィンガードコード一覧表 *マークの付いたコードは転回形、それ以外は全て基本形で書かれています。

	/+- a-k		tz.	ブンス コード	マイナー	- セブンス コード
6		Om	C ₇		Om7	
00)		E (E)	6'7 (D'7)		C m7 (D m7)	
D .		Om.	õ			
		р (ш°т)	ל ^י ם (ב'ז)		D m (E'mr)	
		Œ,	E7-		Em7	
		E E	F7		- M	
ш. Э́		E (G)	F ' 1 (G'7)		E m7 (G m7)	
6		Gm	G7		e Gmy	
(A')		, E 9, 0 8	G'7 (A'7)		G m7 (A m7)	
A		Aπ	A7		* Am7	
A (B)		A [*] m (B [*] m)	A [†] 7 (B [†] 7)		A [‡] m7 (B [‡] m7)	
В		Bm	* Bi		* Bm1	

メジャー	ー セブンス コード		ニュート		באבן בעעשב
OM ₇		Caus		Calm	
G Mz (D Mz)		C aus (D'aus)		C'dim (D'dim)	
DM7		Daus		Odim	
D*M7 (E*M7)		D aus (E aus)		D'dim (E'dim)	
EΜ		Eaus		Edim	
FM7		Faus		Edim	
F M7 (G M7)		Faus (Gaus)		Fidim (Gidim)	
GM7		Gaug		Gdim	
G*M7		G aug (A aug)		G'dlm (A'dim)	
AM7		Aaus		Adim	
A*M7 (B*M7)		A aus (B aus)		A'dim' (B'dim)	検出できません
* BM7		Baug	検出できません	* Bdlm	検出できません

シングルフィンガーまたはフィンガードで、「ラブ・ミー・テンダー」を弾いてみましょう。


■練習曲

ラブ・ミー・テンダー (LOVE ME TENDER) 作詞・作曲: E. Presley & V. Matson

セッティング

リズム:8ビート テンポ:ゆっくりと

音 色:06 グラリネットなど



Conpyright /C 1956 by ELVIS PRESLEY MUSIC, INC.
Rights for Japan assigned to CHAPPEL/INTERSONG K.K.
日本音楽著作権協会(出)许諾第**9070708-001**号


1. 他の機器と接続するには?

背面パネルの付属端子を使って各機器と接続できます。

ヘッドホン/AUX出力端子

この端子を使いステレオなどに接続して、より大きな音で鳴らしたり、カセットテープに演奏を縁音することができます。 また、ヘッドホンを接続して外に音を出さずに演奏できます。

- **ステレオに接続した時はPSP-18のマスターボリュームを まん中ぐらいにして、ステレオのボリュームで音量を調節し てください。
- ※この端子にプラグを差し込むと、PSR-18のスピーカーからは音が出なくなります。




・電源アダプター接続用端子(2ページ参照) 付属の電源アダプターPA-3を接続するための端子です。

2. オプション(別売品)のご紹介

ステレオヘッドホン·HPE-3 ¥3,000



専用ソフトケース・SCC-11 ¥6,000



スタンド・L-2 ¥6,000



スタンド・L-4 ¥9,000



3,おかしいな?と思ったら

おかしいな?と思った時はこの表を見てください。

境	一	解 决 法	
電源切替スイッチを入れた時または切った時、"ポツン"と音がする。	電気が流れたため。	ご心配いりません。	
スピーカーから音が出ない。	音量が下がっている。	マスターボリュームを動かして音量を上げてください。	
	ヘッドホン/AUX出力端子にプラグを差 しているため。	プラグを抜いてください。	
リズムがスタートしない。リズムの音が出	スタートさせていない。	リズムを指定してください。	
ない。	シングルフィンガーまたはフィンガードの 演奏待機状態になっている。	低音側の鍵盤を押してください。	
シングルフィンガーまたはフィンガードの 時、低音側の音が出ない。	高音側を弾いている。	低音側の鍵盤を押してください。伴奏音が出ます。	
自動伴奏されない。	シングルフィンガーまたはフ , ノガードの 状態になっていない。	電源切替スイッチを、シングルフィンガーまた はフィンガードの位置にしてください。	
	フィンガードの状態で、シングルフィンガ ーの押さえ方をしている。(リズムの音しか 鳴らない。)		
鍵盤の途中から音階がおかしくなる。	低音側の鍵盤を押している。	スプリットボイスを選んでいる。またはシング ルフィンガー、フィンガードの状態になってい るため、そのようになります。	
思ったとおりの和音が出ない。	指を離さないうちに、次のコードにしよう としている。	鍵盤から一旦指を離したうえで、次の鍵盤を押すようにしてください。	
	正確に押さえていない。	25ページの"シングルフィンガーコード一覧表" 29ページの"フィンガードコード一覧表"等を 覧ください。	
押さえた鍵盤の数だけ音が出ない。	同時に鳴らせる音数には制限があります。	34ページの"発音数一覧表"をご覧ください。	
選んでいない音色で鳴る。	電源切替スイッチをシングルフィンガー、 またはフィンガードの位置にしている。	低音側の音色は、リズムごとに決まっています。	
	かかるパートが決まっているため。	リズム、ベース、コード、音色99の時のパーカッション音には、効果はかかりません。	
音がとぎれたり、誤動作がおきたりする。	乾電池が寿命のため。	6 本共新しい乾電池と交換するか、または付属 の電源アダプターを接続してください。	

4. 仕樣

●鍵盤

一段鍵盤61鍵(C₁~C6)

●同時発音数

最大8音

●ボイス(100音色)

・シングルボイス

金管楽器 (トランペット、ホルン、トロンボーン、チューバ)、木管楽器 (ソプラノサックス、テナーサックス、クラリネット、バスクラリネット、オーボエ、ピッコロ、フルート、パンフルート、リコーダー、オカリナ)、ピアノ (ピアノ、電気ピアノ、おもちゃのピアノ)、オルガン (リードオルガン、パイプオルガン、ジ

- ヤズオルガン)、その他の鍵盤楽器(ハープシコード、ファンキークラビ、アコーディオン)、ギター(アコースティックギター、ハワイアンギター、ジャズギター、ロックギター)、ベース(コントラバス、エレギベース)、その他の弦楽器(チェロ、バンジョー、マンドリン、ハープ、バイオリン)、パーカッション、(カリヨン、ティンパニ、スチールドラム)、マレット(鉄琴、マリンバ、ビプラフォン)
- ・アンサンブルボイス

(ブラスアンサンブル | 、ブラスアンサンブル 2 、チャイム、ホンキートンクピアノ、木管アンサンブル | 、木管アンサンブル 2 、12弦ギター、マリンバ、ストリングアンサンブル 2 、12グアンサンブル 1 、ストリングアンサンブル 2)

・デュアルボイス

(ブラスデュオ、サックスとおもちゃのピアノ、フルートとマンドリン、ハープとパンフルート、サックスデュオ、ストリングデュオ、バイオリンとチェロ、鉄琴とピアノ、サックスとクラリネット、トロト、エルガンとポーンとホルン、バンジョーとフルート、コロ、ジャズギターとオルガン、ファンギーシンセ、クリスタル、リコーダーとベース、カリヨンとオカリナ、ロックギターとベース、スチールドラムとオルガン、ハーブとアコーディオン、バンジョーとホルン、マンドリンとオーボエ、スラップベース、ピアノとパンフルート、カリヨン

とバンジョー、スチールドラムとハープ、 マリンバとリコーダー、サックスとベー

・スプリットボイス

ス、バンジョーとギター)

ベース/ピックス、ベース/ピアノ、ギター/電気ピアノ、ピアノ/トランペット、ハープシコード/フルート、鉄琴/マリンバ、ベース/クラリネット、ベース/ロックギター、アコーディオン/ パンフルート、電気ピアノ/サックス、ピアノ/バイオリン、おもちゃのピアノ/オカリナ、ベース/バンジョー、ギター/サックス、ベース/クラビ、アコーディオン/ピッコロ、ピアノィハーブ、オルガン/ジャズギター、チェロ/フルート、ベース/ピアノ/パーカッション)

●リズムパターン(22種類)

ポップロック、ブギウギ、ルンバ、8ビート、16ビート、ロックンロール、ハードロック、ロッカバラード、ディスコ、ボサノバ、スイング、ファンク、テクノロック、シャッフル、サンバ、ジャズワルツ、レゲエ、カントリー、タンゴ、ワルツ、マーチ1、マーチ2

●効果

リバーブ、エコー、アドリブ、ハーモニー

●コントロール

電源/モード (切/入/シングルフィンガー/フィンガード)切替スイッチ、マスターボリューム、エフェクトボリューム、リバーブボタン、エコーボタン、テンポ(▼、▲)ボタン、リズム/ソングの選択(スタート)ボタン、ストップボタン、アドリブボタン、ハーモニーボタン、デモンストレーション (メロディー有/無)ボタン、音色(1~0、入力)ボタン

●プリセットソング(15種類)

もろびとこぞりて、フレールジャック、ス ワニー河、朝日のあたる家、茶色の小瓶、 きよしこの夜、ジングルベル、アベマリア、 ローレライ、草競馬、聖者の行進、ブラー ムスの子守歌、イエスタデイ、ヘイジュー ド、ヴィーナス

●付属端子

ヘッドホン/AUX出力端子、電源アタブ ター接続用端子

●メインアンプ

 $2.1W \times 2$

●スピーカー

 $12cm(4\Omega) \times 2$

●定格電源

DC9V:電源アダプターPA-3 単1乾電池6本

●消費電力

電源アダプター使用時:5.6W 乾電池使用時:2.8W

●電池寿命

約30時間(デモンストレーション連続再生)

●外装仕上げ

スチロール樹脂・アクリルラッカー塗装

●寸法(譜面立て取り外し時)

(間口)928,7mm×(奥行)328,3mm×(高さ)115,2mm

●重量(乾電池、譜面立て重量含まず)

4.6kg

●付属品

電源アダプターPA-3、譜面立て

5. 発音数一覧表

ここでは、各状態における同時発音数を表にします。

電源切替スイッチ		第二百一数
λ	シングルボイス	8音
	アンサンブルボイス	4 音
	デュアルボイス	
	スプリットボイス	低音側と高音側の合計で8音
	シングルボイス	4音(他にコードは3音、ベースは1音、
シングルフィンガー	ンフラル州1人	リズムは4音)
および	アンサンプルボイス	2音(他にコードは3音、ベースは1音、
フィンガード	デュアルボイス	リズムは4音)
	スプリットボイス	高音側4音(他にコードは3音、
		ベースは1音、リズムは4音)

※PSR-18は後着優先の楽器です。したがって最大同時発音中に新たに鍵盤が押されると、前の音を消して新しい音を発音します。

サービスのご依頼は、お買い上げ店へお申し付けください。

- ●本機の保証は、保証書によりご購入から満1ヵ年です。 (日本国内のみ有効)
- ●保証期間の1ヵ年を過ぎましても有償にて責任をもってサービスを実施いた します。尚、補修用性能部品の保有期間は製造打切り後最低8年となってお ります。また、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場 合は、お買上げ店か下記、お近くのサービス網宛お問い合わせください。

回お買上げ店による修理調整

故障の場合は、直接お買上げ店にお持ち込みください。責任を持って修理調 整をいたします。

■サービスをご依頼される前に

ご使用中に"故障ではないか"と思われましたら、まず本書の"おかしいな と思ったら"の項をいま一度お読み頂き、お確かめください。(ご依頼をお受 けして点検いたしますと、故障でない場合でも点検代を申し受けることもこ ざいます」

■サービスのご依頼

サービスをご依頼なさるときは、お名前、ご住所、電話番号などをハッキリ お知らせください。またお勤めで昼間ご不在の方は、お勤め先の電話番号、 もしくは連絡方法をお知らせください。(楽器の具合をもう少し詳しくおたず ねしたいときや、万一やむをえぬ事情によって、お約束を変更しなければな らないようなときにお客さまにご迷惑をおかけしないですみます。)

ヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点

(修理受付および修理品お預り窓口)

北海道サービスセンター 〒064 札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内

TEL. 011-513-5036

仙台サービスセンター 〒983 仙台市若林区卸町5-7

仙台卸商共同配送センター3F

TEL. 022-236-0249

新潟サービスセンター 〒950 新潟市万代1-4-8 シルバーボールビル2F

TEL. 025-243-4321

〒390 松本市大手2-5-2 中村屋ビル3F **必木サービスステーション**

TEL, 0263-32-5930

東京サービスセンター 〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館ビル

TEL. 03-255-2241

首都圏サービスセンター 〒211 川崎市中原区木月1184

TEL. 044-434-3100

垣松サービスセンター 〒435 浜松市上西町911 ヤマハ㈱宮竹工場内

TEL 0534-65-1158

名古屋サービスセンター 〒454 名古屋市中川区玉川町2-1-2

ヤマハ㈱名古屋流通センター3F

TEL. 052-652-2230

京都サービスセンター 〒600 京都市下京区七条通間之町東入材木町483

第2マスイビル3F

TEL. 075-361-6470

〒565 吹田市新芦屋下1-16 ヤマハ(株)千里丘センター内

大阪サービスセンター TEL. 06-877-5262

〒650 神戸市中央区元町2-7-3 ヤマハ㈱神戸店内

TEL 078-321-1195

四国サービスセンター 〒760 高松市丸亀町8-7 ヤマハ㈱高松店内

TEL: 0878-22-3045

広島サービスセンター 〒731-01 広島市安佐南区西原2-27-39

TEL, 082-874-3787

九州サービスセンター 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4

TEL, 092-472-2134

〔本 社〕

神戸サービスセンター

〒435 浜松市上西町911 電音サービス部

TEL. 0534-65-1158

ヤマハ株式会社

北海道支店 LM営業課/〒064 札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター

TEL.011-512-6113

仙 台 支 店 LM営業課/〒980 仙台市青葉区大町2-2-10

住友生命仙台青葉通ビル

TEL 022-222-6140

東京支店特販営業課/〒104 東京都中央区銀座7-9-18 パールビル

TEL.03-572-3130

名古屋支店 LM営業課/〒460 名古屋市中区錦1-18-28

TEL.052-201-5150

大阪支店特販営業課/〒542大阪市中央区南船場3-12-9

心斎橋ブラザビル東館

TFL.06-252-7491

広島支店 LM営業課/〒730 広島市中区紙屋町1-1-18

TEL.082-244-3749

九 州 支 店 LM営業課/〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4

TE1.092-472-2130

本社 電子楽器営業部/〒430 浜松市中沢町10-1

ポータブル楽器営業課 TEL.0534-60-3271

※住所および電話番号は変更になる場合があります。

